

にんよう にんよう く た かた 4人用・7人用テントの組み立て方

1 袋から物品を出して確認しましょう。

①テント本体 ②フライシート

③支柱 2本 ④ペグ 8本

2 テント本体を地面に広げ、その上に、組み立て

た支柱2本を交差するように置きます。



3 テントの隅についているフック（8か所）を

支柱の下に差し込み、テントの天井フックを

交差した支柱の天井に引っ掛けます。



天井フック



下フック

4 テント上部の黒いゴム輪を支柱にかけて横のマジ

ックテープ（8か所）を支柱にまわして止めます。



マジックテープ



ゴム輪



5 フライシートをテントにかけます。

このとき、フライシートの長い方をテントの

出入口側にかけて、長い方も短い方も上部の

フック（4すみ）を支柱の先端の穴に差し込み



6 フライシート下部のフック（8か所）をテント

下部のリングにかけます。

